



## 初めて使う場合



- ・設置したい場所に子機を固定します。
- ・子機を固定してから、角度設定を行います。

- ①子機の設置を行う
- ②電池のフタを開け、電池を入れ、閉める
- ③LEDスイッチ（赤）を長押し → 離す
- ④LED点滅 → 消灯（設定完了）

## 2回目以降・基準角度変更



- ・設置した子機の基準点を変更する場合
- ・設置前に動作確認で上記設定をした場合

- ①子機の設置を行う
- ②LEDスイッチ（赤）を長押し → LED点灯
- ③LED点灯後、離す → リセット完了
- ④再度LEDスイッチを押す → 離す
- ⑤LED点滅 → 消灯（設定完了）

※子機の種類によっては電池を一度抜いてから同じ操作を行います。