

2-1.リストバンド 表示

起動画面



待受画面



メニュー画面



メニュー(デフォルトの設定値は黄色)		
設定	機内モード	オフ
	画面設定	屋外 屋内 夜間
	メッセージ	オフ 振動のみ 小 大
	サウンド設定	操作音 オフ 小 大
	デバイス情報	mSafety HWID

		SW Version Application 6.0.1.0.0 package 6.0.1.0.0
		IMEI

	転倒検知設定	0 -1 1
Language	日本語	
	English	
電源を切る	いいえ	
	はい	

※黄色：初期設定

■熱中症リスクのアラート表示



着用者：音と振動でお知らせ※1
管理者：メール発報

アラートレベルが継続する場合：通知なし
アラートレベルが変化した場合：通知あり

アラートメッセージ表示パターン



※1：「設定→サウンド設定→メッセージ」から設定可能です。振動のみ＝振動のみ、「小」または「大」＝音と振動 でお知らせいたします。