

4-7.メールアラート登録 拠点設定について

企業管理者様

拠点管理者様



リストバンド着用者の熱中症リスクが高まった場合や、SOS通知が発信された場合、転倒やうずくまりを検知した場合に、該当者の氏名を含めたアラート通知メールを拠点管理者へ送信します。メールを受信するメールアドレスの設定をお願いいたします。拠点に所属する作業員全員のアラートを受け取るメールアドレスの設定です。

- ① 「拠点設定」を選択
- ② 【3】メールアラート設定にアドレスを入力
- ③ 下方へスクロールし保存 ※メールアドレスの文字数制限はありません。

[3] メールアラート設定

アラート通知メールアドレス (カンマ区切りで複数指定可能です)

To: ●●●@griffy.co.jp,▲▲▲@griffy.co.jp

Cc:

Bcc:

アラート通知メール (例)



拠点設定 各項目について

拠点設定

拠点名: griffy_test

[1] 休講一覧画面表示項目設定 **アクティビティのリスト表示時 表示する項目を設定**

緊急SOS発信 メッセージ送信 総合アラート 氏名 年齢 拠点名 グループ 心拍数 WBGT経過度 WBGT保 WBGT測定地点 位置情報 経過時間 バッテリー 電圧強度

[2] ハーネスアイ画面表示項目設定 **※GenVitalLTEでは使用しません。(デフォルトは全て✓がはいておりますが影響はありません)**

氏名 フック状態 バッテリー スレープ/バッテリー 電圧強度 位置情報 基本気圧 高度 経過時間

[3] メールアラート設定 **警報メールの受信先を設定**

アラート通知メールアドレス (カンマ区切りで複数指定可能です)

To: yu.kadowaki@griffy.co.jp

Cc:

Bcc:

[3-1] 総合アラート設定 **メール送信の対象とする総合アラートレベルを設定**

メール送信対象 (設定したレベル以上になったときに送信します。レベルダウンは対象となりません。)

(メール送信無し) (レベル1以上) (レベル2以上) (レベル3以上)

メールアラート表示項目

拠点名 位置情報名 グループ 氏名 連絡先 リーダー氏名 リーダーの連絡先

メールに記載したい項目を選択

[3-2] 要緊急対応アラート設定 **企業管理者が設けた「要緊急アラート」が発生した場合のアラート通知メール送信の設定。本設定は「オン」の状態での使用を推奨**

心拍数が設定レベルを超過している時間が一定時間経過すると要緊急対応アラートのメールを送信します。

オン オフ

[3-3] 死活監視アラート設定 **※GenVital LTE では使用しません。(オン/オフどちらの状態でも影響はありません)**

親機/子機とSiMMのステータスが異常の場合に死活監視アラートのメールを送信します。

オン オフ

[3-4] 一定期間発報抑制

アラート通知メールの再送間隔、アラームが頻発する際は変更することにより一時的にメール停止されます。変更は関係者に要確認となります。

5

[4] ハーネスアイ表示設定 **※GenVital LTE では使用しません。**

表示 非表示

[5] IoT連携アラート通知設定 **IoT連携機能の送付先設定。「全体」設定の場合は拠点全員に通知。通知先を個別に設定したい場合は特定の作業員を設定。**

グループ名: 全体 ×

作業員氏名: 全体 ×

[6] ダイレクト連携設定 **「directと連携する場合はルームIDを入れてください。」**

ダイレクト連携を使用する

ダイレクト連携を使用する

ルームID

- [5] IoT連携アラート通知設定は、IoT連携機能をご利用の場合のみ有効です。
- [6] ダイレクト連携を利用する場合のみ有効です。
- [5][6]を利用しない場合は、デフォルトのままでも影響ありません。

● 企業管理者様は、メニュー「拠点」から「拠点設定」を開きます。

会社	拠点コード	拠点名	設定変更	拠点設定	削除
GRIFFY	08098222510	札幌営業所デモ			