

## 2-2.リストバンド機能 うずくまり検知

### うずくまり検知

リストバンド着用者が停滞し、一定時間動きがない場合（緩やかな転倒や、座り込んだまま動かなくなった状態を含む）管理者へうずくまりを検知したアラート通知メールが届きます。管理者は、クラウドで対象者の位置や発生時間の確認が可能です。

#### うずくまりを検知



※画面では『停滞検知』と表示されます

#### うずくまりを通知



振動とビーブ音が  
鳴り続けます

◀右下ボタンで  
解除

#### 【うずくまりの判断について】

体調不良などによる「ゆっくりとした動き」での「停滞」を検知します。動かない状態が 450秒 経過したとき「うずくまり」と判断します。

450秒：本体振動で本人に通知

さらに450秒（計900秒）  
：管理者へアラートメール



450秒



450秒



900秒  
(15分)

本人通知後の450秒以内に  
動き出した場合は解除されます

| 着用者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 管理者                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>450秒 動かない<br/>＝うずくまり検知</p> <p>本体が<b>5秒振動</b>し<br/>停滞検知をお知らせ</p> <p>動きがあった場合解除<br/>ビーブ音の後「停滞解除」画面を<br/>表示→3秒後に通常画面<br/>※ 手首を返すなどわずかな動きで<br/>解除します。</p>  <p>最初の停滞から<b>900秒（15分）</b><br/>動きがなかった場合<br/>右下ボタンを押して解除されるまで<br/>ビーブ音と振動が断続的に鳴り続<br/>けます。</p>  |  <p>【休憩時のご注意：誤アラート防止】<br/>テーブルに手を置いたままの状態や、スマホ操<br/>作などで腕の動きが止まっていると、アラートが<br/>作動することがあります不要な通知を避けるた<br/>め、休憩時はリストバンドを外すよう推奨して<br/>ください。なお、外した際はセンサーの誤作動を<br/>防ぐため、充電器にセットするか、必ず画面を<br/>上向きにして保管いただくようご注意ください。<br/><a href="#">※P8使用上の注意</a></p>  <p>アラート通知メールを受信<br/>管理画面で対象者を確認<br/>※ 確認できない場合は「表示を<br/>更新」をクリックし最新情報を<br/>表示してください。<br/>※ マップ等で対象者の所在を確<br/>認しご対応ください。</p>  |
| <p>対応終了</p>  <p>着用者または発見者が「停滞通知解除」の右下ボタンを<br/>押さないかぎり、音とバィブで繰り返し警告します。</p> <p>右下ボタンで解除</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  <p>うずくまり検知の解除メールを受信<br/>クラウドに表示されていたアラート表<br/>示が消えます。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

※ 動き出すことで自動解除となります。継続して2回通知後に動きを検知しない場合、うずくまり検知のアラートが発報されます。クラウドからは、解除できません。