

現場の異常を瞬時に手元へ

GenVitalが検知したSOSやアラートを、現場チャット「direct」へリアルタイムに自動通知
現場の異変を見逃さない、強固な安全管理体制を数分で構築します。

 GenVital *LTE*

 direct **ダイレクト**



アラートを通知

- 熱中症リスク
- SOS通知
- 転倒検知
- うずくまり検知



セットアップの全体像

本マニュアルは、現場チャット「direct(ダイレクト)」と「GenVitalLTE」との連携に特化しております。
現場チャット「direct」についての詳細は、[directホームページ](#)をご確認ください。

- 1 directアカウントの作成
- 2 組織作成
- 3 GenVitalボットの招待
- 4 トークルームの作成
- 5 GRIFFY wear.と連携
- 6 directアプリと連携

① directアカウントの作成


directのログイン画面(<https://direct4b.com/signin/>)にアクセスしていただきアカウントの作成をお願いします。

※すでにdirectアカウントを登録済の方は不要です。


【アカウント作成】

- ① 「新しいアカウントの作成」をクリックします。
- ② directのお申し込み画面へ必要事項を入力し「お申し込み」をクリックします。
- ③ 申し込み時に入力したメールアドレスにL is Bサポート事務局から【direct】アカウント登録前確認のご案内のメール受信が届きます。
- ④ ③のメール内に記載のURLからアカウント登録画面を開き各項目を入力し、登録が完了となります。

◆ directログイン画面



◆ directホームページ: <https://direct4b.com/ja/>




② 組織の作成

directの管理の基本単位「組織」を作成します。
 契約プランにより組織内の利用人数やストレージ容量などが決まっています。
 ご利用に応じたプランでの作成をお願いします。

【組織作成】

- ① 作成したアカウントでログインします。
- ② 組織一覧画面が開きますので「+組織の作成」をクリックして作成画面を開きます。
- ③ 「組織の新規作成」で必要項目を入力し組織を作成してください。



※契約プランについて
 プランの選択で契約プランを選択してください。
 組織作成の画面をスクロールすると
 プランの詳細が確認できます。

③ ユーザー管理:参加者の招待でGenVitalボットを招待

組織作成後、ユーザー管理:参加者の招待画面に遷移しますので、組織に招待するユーザーを登録します。
GenVitalボットをユーザーとして招待してください。

※追加するすべてのユーザーはdirectアカウントの作成が必要です。アカウント登録は招待メール内記載のURLから登録可能です。

【GenVitalボット登録】

- ① 「メールアドレス」に招待するユーザーのアドレスを入力します。
GenVitalボットのアドレスを入力してください。

root-wear@griffy.co.jp

- ② 「組織での役割」は「ゲスト」を選択します。
- ③ アカウント管理のリクエスト設定は初期設定のまま
（「アカウント管理のリクエストは送らない」※他選択不可）
- ④ 「招待」をクリックしてください。
- ⑤ 招待いただくと弊社へ招待メールが届きます。
弊社にて1営業日以内に承認作業を行います。



承認が完了すると組織に参加したことをお知らせする
メールが届きます。参加を確認したら、トークルームを
作成します。(P85)



事業企画

ユーザー管理：参加者の招待

< 参加者の一覧に戻る

他のユーザーを参加者として招待します。招待するユーザーには招待メールが送信されます。
(※招待反映までにお時間をいただく場合もあります。招待後「招待済アドレス」に表示が出ない場合は、しばらく時間を置いてから画面のリロードをお試しください。)

残り 9 人招待できます。

メールアドレス

① root-wear@griffy.co.jp その他に組織に追加したいユーザーがいる場合は続けて招待が可能です。

組織での役割

② ゲスト

招待と一緒にアカウント管理のリクエストを送る (アカウント管理とは)

③ アカウント管理のリクエストは送らない

アカウント管理グループの作成

④ 招待 一括で招待する

あらかじめ招待される方には、ご利用されている迷惑メールフィルタの設定で"@direct4b.com"ドメインからのメールを受信許可していただくようご案内をお願いします。迷惑メールフィルタで受信拒否しているメールアドレスに送信して受信拒否された場合、directのサーバー側でも解除の手続きをしないと送信できない可能性があります。解除の手続きが必要な場合はお問い合わせフォームから対象のメールアドレスを添えてご連絡ください。

招待済アドレス

10 件表示 検索: メールアドレスを入力

メールアドレス	役割	招待者	ステータス	操作
ユーザーはいません				

③ ユーザー管理:ユーザーの追加 参加者の確認

ユーザーの追加、削除は組織選択からも可能です。

① 登録する組織を選択
(例:事業企画に追加)



② ユーザー設定をクリック



③ プルダウンメニューから
「参加者の招待」を選択 → 「参加者の招待」画面へ



◆ 組織内に参加しているユーザーを確認したい場合
招待したユーザーが招待メールを「承認」すると「参加中のユーザー」に追加されます。



参加中のユーザー

10 件表示 検索: 名前またはメールアドレスを入力 役割で絞り込み: なし


名前	メールアドレス	役割	最終利用日時	2FA
GenVital	root-wear@griffy.co.jp	所有者	2026/04/28 09:34	無効
...	...	管理者	2026/04/16 18:10	無効
...	...	管理者	2026/04/28 09:28	無効

3 件中 1 ~ 3 件目まで表示 前 1 次


④ トークルームの作成

組織内に連絡や情報共有を行うための「トークルーム」(チャットの部屋)を作成します。
GenVitalボットとのトークルームを作成します。


① 「トークを始める」をクリック



② 「グループ」を選択
「次へ」をクリック



③ 過去のメッセージについて選択
トーク名(省略可)を入力
「メンバー選択」をクリック




④ 「GenVital bot」を選択
「トークの開始」をクリック



※ 弊社で承認作業が未完了の場合はメンバーとして表示されません。
※ 他に追加したいメンバーがいる場合は選択してください。

GenVitalボットとのトークルームが完成します。




⑤ GRIFFY wear.と連携


作成した「トークルーム」にGenVitalLTEからのアラート通知を受け取れるように設定します。
directで作成したトークルームの「ルームID」を取得し、GRIFFYwear.の拠点設定で登録します。

direct トークルームにてルームIDを取得

- ① 赤枠内に **hubot roomid** と入力し送信をクリック



- ② GenVitalボットからルームIDが回答されます。アンダーバー以降がルームIDとなります。



GRIFFYwear. 拠点設定 > 【6】ダイレクト連携設定 ルームIDを追加



【6】ダイレクト連携設定※使用するにチェックした場合、directへメッセージが送信されます

ダイレクト連携を使用する (チェックを付けたら外部サービスへのデータ提供に同意したことになります)

ルームID

取得したルームID(アンダーバー以降全て)をコピー貼り付けし、保存をしてください。
拠点設定についての詳細は[P62](#)をご確認ください。

⑥ directアプリと連携

スマートフォンに「direct」アプリをインストールし、アカウントを同期することで、GenVital LTEが検知したアラート（熱中症リスクや転倒など）がお手元のスマートフォンへリアルタイムにプッシュ通知されます。外出先や現場巡回中でも素早い対応が可能となります。

① App store またはGoogle playからアプリをインストール



② メールアドレスでログインを選択し、アカウント作成時のメールアドレス、パスワードを入力しログイン




アラートが発生した場合に通知されます。
通知内容はトークルームで確認できます。



Googlemap
へリンクします

③ 通知を許可します。



! アラート通知が来ない場合は以下をご確認ください

- ✓ 作成したトークルームのメンバーに「GenVital bot」が追加されているか
- ✓ 設定したルームIDに誤りがないか